
CARREAUX DE MUR — INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

APTITUDE

- Nos carreaux de mur en grès peuvent être utilisés à **l'intérieur et aux zones extérieures couvertes**. En relation avec l'humidité les carreaux muraux ne résistent pas au gel. Dépendant du fond la pose est possible dans le lit mince, moyen et épais. Veuillez utiliser uniquement du mortier prémélangé de haute qualité. Nous recommandons l'adhésif pour carrelage → [Ardex X 7 G Flex](#).

POSER

- Avant la pose, la précision dimensionnelle des différents types de carreaux doit être vérifiée. En raison des différentes méthodes de fabrication les bordures et les carreaux muraux peuvent différer en taille. **Comme c'était l'habitude avec les poses historiques, les carreaux de base et les bordures sont donc décalés d'un demi carreaux par rapport à la surface carrelée restante** [→ [exemple de pose](#)].
- Tous les carreaux de mur sont produits à angles vifs **pour la pose avec des joints étroits de max. 2 mm**. Nos glaçures montrent parfois un très fort **jeu de couleurs**.
- **Seulement un bon mélange se traduira par une image pittoresque de nos carreaux. S'il vous plaît retirez les carreaux alternativement de toutes les boîtes. Faites montre l'hasard et non votre amour de l'ordre.**
- **Couper les carreaux de mur:** Il peut arriver que la glaçure vole en éclats lors de la coupe. Quand les bords visuels doivent être coupés, chaque carreleur doit trouver la meilleure méthode pour lui-même. Pour cela, les carreaux de test doivent être coupés.
 1. Coupe à l'eau avec une lame de diamant pour les carreaux émaillés, ou coupez-les directement jusqu'à la taille nominale ou 1 mm à côté de l'arête nominale, puis taillez-les à zéro avec une pierre à aiguiser.
 2. Marquez-les en sec et cassez-les.

FAIRE LES JOINTS

- Nous recommandons à utiliser une couleur de mortier la plus neutre possible, par exemple un gris ou beige discret. Avec des mortiers de joints fortement pigmentés et des carreaux avec un craquelé fort soyez prudents: les pigments pourraient pénétrer les fissures. Testez l'effet avec un ou deux carreaux avant. Pour éviter la pénétration des pigments dans nos carreaux, ils peuvent être mouillés avec un éponge avant que les joints soient faits. Le mouillage réduit le pouvoir absorbant des fissures. Pour faire des joints nous recommandons le mortier → [Ardex G6 Flex 1-6](#).